



הוראות הקמה ופירוק למתקן צל מתקפל מדגם

הקמה

שלב 1

- יש למקם את ה - QUIK SHADE במרכז המשטח אותו רוצים להצל.
- לאחוז בשתי הרגליים החיצוניות בעזרת שותף, שיעמוד בצידו השני של המתקן.
- להרים את ה - QUIK SHADE מעט מהקרקע, לצעוד יחד מספר צעדים לאחור עד אשר המרכב יפתח לפריסה מלאה של זרועות הידיים (ראה תמונה A), המרכב יהיה פתוח כמטר עד מטר ושלושים.
- ניתן להתיז מעט שמן סילקוני על ארבעת הרגליים החיצוניות כדי ליצור תנועה חלקה וקלה יותר.

שלב 2

- יש להניח את כיסוי הבד על המרכב (ראה תמונה B).
- לחבר את 4 הפינות של בד הכיסוי לארבע הפינות העליונות של הרגליים החיצוניות בעזרת הצמדה של "צמדנים" ("סקוטצ'ים"), שנמצאים בפינות הבד העליון של רגלי המרכב החיצוניים (ראה תמונה C).

שלב 3

- יש לאחוז בחלק התחתון של מרכז המסגרת במקום שנוצרת האות V.
- בתיאום (ראה תמונה D) יש להרים מעט את המרכב מהקרקע, לפסוע לאחור באיטיות עד אשר המרכב יפתח במלואו (ראה תמונה E).
- שימו לב: היזהרו פן אצבעותיכם תצבטנה במרכב.

שלב 4

- בכל פינה יש לאחוז ביד אחת את הרגל ובעזרת היד השנייה להרים את ה"מיגלש". ה"מיגלש" הוא החלק המחבר את המרכב לרגלים החיצוניות, והוא נע מעלה ומטה. (ראה תמונה F).
- לבצע פעולה זו בכל ארבע הרגלים.

שלב 5

- א. יש לאבטח את שאר "הצמדנים" של בד הכיסוי לגוף המרכב (תמונה H).
- ב. לכוון את הרגלים לגובה הרצוי (ניתן לכוון לכמה רמות הגבהה), לאחוז ביד אחת את הרגל, להרים אותה מהקרקע, ביד השנייה למשוך החוצה את הרגל הפנימית עד אשר הכפתור יקפוץ בחור הרצוי.
- ג. לבצע פעולה זו בכל ארבע הרגלים.
- ד. לוודא שכל ארבע הרגלים נמצאות באותו גובה. (פעולה זו מומלץ לבצע בו זמנית בעזרת שותף).
- ה. לתקוע את 4 היתדות לקרקע כדי לעגן את הרגליים.

הפעולה הסתיימה !!!

פירוק

שלב 1

להוציא את היתדות מהקרקע ולצמצם כל רגל למצב הנמוך ביותר (תמונה I).

שלב 2

בכל פינה ללחוץ על כפתור העגינה של "המיגלש" ולמשוך את "המיגלש" מטה עד שהכפתור יקפוץ שוב מעל "המיגלש" (תמונה G).
(בדגם הספורט יש צורך במשיכת הטבעת בלבד ובשחרור העגינה של "המיגלש" (ראה תמונה G).

שלב 3

בעזרת שותף שיעמוד מנגד יש לאחוז במרכז המסגרת במקום שרשום CLOSE (תמונה K), להרים מעט את המתקן מהקרקע, להתקדם באיטיות אחד לעברו של השני עד למצב של סגירה מלאה של המתקן (תמונה L).
שימו לב: יש להיזהר שמא אצבעותיכם לא תצבטנה במרכב.

שלב 4

העמידו את המתקן, הלישיו עליו את תיק הנשיאה וסגרו אותו בעזרת הרוכסן (תמונה N).

הפעולה הסתיימה!!!

שימו לב: ניתן להשאיר את כיסוי הבד מחובר למרכב לצורך הקמה וקיפול קלים ומהירים, אולם כדי לשמור על כיסוי הבד לאורך זמן מומלץ להסירו במהלך הפירוק.

אין להציב בשום מקרה את המתקן בגג דירות פנטהאוז או מרפסות שמש מחשש לרוחות עזות אשר ישברו את המתקן ואף עלולות להעיף אותו מטה ולפגוע בעוברי אורח.

תיק גלגלים

לפרטים נוספים אודות ה - QUIK SHADE ניתן לפנות ל "קוויק שייד" ישראל - מתקני צל מתקפלים טלפון: 09-8782383 דוא"ל - info@quik-shade.co.il

